

Swegon CASA Central -liesikuvulla

voidaan poistaa ruuanlaiton aiheuttamat käryt.

Paneelin merkkivalot himmenevät automaattisesti kun kupua ei käytetä.

RUUANLAITTOTILA



Ruuanlaittotilassa hajut ja käryt poistuvat liesikuvun kautta. Toiminto on ajastettu 30, 60 tai 120 minuuttia. Painamalla painiketta pitkään valitaan 10 tunnin kesäyviillennys.

Huom. toimintoa ei tule käyttää lämmityskaudella.

VALO

Valaisimen tehoa voidaan säätää painamalla painiketta pitkään, jolloin valon kirkkaus muuttuu. Painamalla painiketta uudelleen kirkkaus muuttuu toiseen suuntaan. Kun kirkkaus on sopiva, odota hetki koskematta painikkeeseen kunnes valo vilkkahtaa asetuksen tallentumisen merkiksi.

eManual



HUOLTO

Puhdista liesikuvun pinnat kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia.

Rasvasuodattimet tulee puhdistaa noin kaksi kertaa kuukaudessa pesemällä käsin lämpimässä vedessä. Pesu astianpesukoneessa saattaa aiheuttaa suodatinten pinnan värin muuttumista.

Mikäli säännöllisestä puhdistuksesta ei huolehdi, saattaa kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.

HUOM! Liesikuvun alla liekittäminen on kiellettyä.

Opastusvideo



Med Swegon CASA Central spiskåpa

kan som orsakas av matlagning avlägsnas ur bostaden.

Panelens signallampor dämpas automatiskt när kåpan inte används.

MATLAGNINGSLÄGE



I matlagningssläget avlägsnas lukt och os via spiskåpan. Funktionen är tidsinställd till 30, 60 eller 120 minuter. Genom en långvarig tryckning på knappen väljs 10 timmars somrarnattkyla.

Obs. funktionen inte ska användas under uppvärmningssäsongen.

BELYSNING

Belysningen kan regleras genom att trycka länge på knappen. Ljusstyrkan kommer då att förändras. Genom att trycka in knappen igen ändras ljusstyrkan i andra riktningen. När ljusstyrkan nått rätt nivå släpper du knappen och väntar en stund tills lampan blinkar för att tala om att inställningen har sparats.

eManual



UNDERHÅLL

Rengör spiskåpans ytor med en fuktig trasa och mildt diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Fettfiltren bör rengöras cirka två gånger i månaden genom att tvätta dem för hand i varmt vatten. Om de diskas i diskmaskin kan ytfärgen på filtren förändras.

Om filtren inte rengörs regelbundet kan fettansamlingarna orsaka brandrisk.

OBS! Det är inte tillåtet att flambra mat under spiskåpan.

Instruktionsvideo



The Swegon **CASA** Central cooker hood

the cooking fumes can be removed from the home.

The signal lamps on the panel are dimmed automatically when the hood is not in use.

COOKING MODE



In the cooking mode cooking odours and fumes are removed via the cooker hood. The function is timed for 30, 60 or 120 minutes. Pressing and holding the button engages 10 hours of summer night cooling.

Note, the function must not be used during the heating season.

LIGHT

The lighting output can be regulated with a long press on the button, the brightness then changes. Pressing the button again changes the brightness in the other direction.

When the brightness is at the right level, wait a moment without pressing the button until the light flashes to indicate the setting has been saved.

eManual



MAINTENANCE

Clean the surfaces of the cooker hood with a damp cloth and a mild dishwashing detergent. Do not use abrasives or solvents for cleaning.

Grease filters should be cleaned about twice a month by washing by hand in warm water. Washing in the dishwasher may cause a color change on the surface of the filter.

If regular cleaning is not carried out, the accumulated grease may cause a fire hazard.

NOTE! It is forbidden to flambé food under the cooker hood.

Tutorial video



Swegon **CASA** Central kjøkkenheten

det er mulig å fjerne støvet forårsaket av matlaging.

Indikeringslampene dempes automatisk når hetten ikke brukes.

MATLAGINGSMODUS



I Matlagingsmodus fjernes lukt og flekker gjennom hetten. Funksjonen er planlagt til 30, 60 eller 120 minutter. Hvis du holder knappen inntrykt, aktiveres sommermodus i 10 timer.

Vær oppmerksom på at funksjonen ikke kan brukes i oppvarmings sesongen!

BELYSNING

Belysningen kan reguleres ved et langt trykk på knappen. Lysstyrken blir da forandret. Med et nytt trykk på knappen endres lysstyrken i den andre retningen. Når lysstyrken har nådd riktig nivå, slipper du knappen og venter en stund til lampen blinker for å gi beskjed om at innstillingen er lagret.

eManual



VEDLIKEHOLD

Rengjør flatene på kjøkkenheten med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Ikke bruk slipende rengjørings- eller løsemidler.

Fettfiltrene bør rengjøres cirka to ganger i måneden, ved at de vaskes for hånd i varmt vann. Hvis de vaskes i oppvaskmaskin, kan overflatefargen på filtrene forandres.

OHvis filtrene ikke rengjøres regelmessig, kan fettansamlingen forårsake brannfare.

OBS! Det er ikke tillatt å flambere mat under kjøkkenheten.

Instruksjonsvideo

