

### Comment désactiver les programmes horaires ?

Centrale de traitement d'air double flux GOLD RX (Versions C & D)

Lors des épisodes épidémiques, il convient de modifier la programmation horaire en fixant un démarrage à la vitesse nominale au moins 2 heures avant la durée d'utilisation du bâtiment et passer à une vitesse inférieure au moins 2 heures après la fin de durée d'utilisation du bâtiment.

Une meilleure solution consiste à maintenir une ventilation permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à débit nominal constant.

#### ANNULER TEMPORAIREMENT DES PROGRAMMES HORAIRES

Via la télécommande « MAIN HAND-HELD » (référence 322452201), procéder à un arrêt de l'unité GOLD RX.



1

Procéder à l'arrêt de l'unité avec les touches



2

Patienter quelques minutes le temps que l'arrêt soit effectué.



3

Sélectionner le menu FON MAN/AUTO avec les touches



4

Sélectionner la fonction MANUEL GV avec les touches



Pour rétablir les programmes horaires, procéder à la même manipulation en sélectionnant la fonction automatique à l'étape 3.

